

Руководство по эксплуатации

- Внимательно прочтите настоящее руководство перед эксплуатацией пульта дистанционного управления.
- Сохраните настоящее руководство, чтобы пользоваться им в дальнейшем.




Уважаемый пользователь,

благодарим Вас за покупку пульта дистанционного управления и доверие, проявленное к инновационной технике бренда TICA. Вы стали обладателем оборудования являющегося результатом многолетних разработок и обеспечивающего комфортный микроклимат при низком энергопотреблении.

Перед эксплуатацией пульта дистанционного управления внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

В связи с постоянным совершенствованием оборудования бренда TICA внешний вид пульта дистанционного управления, его функции и иная информация, содержащаяся в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.



ООО «ТИКА ПРО»

Тел.: +7(495)822-29-00

E-mail: info@tica.ru

www.tica.ru



Меры предосторожности

1. Важная информация

- В связи с постоянным совершенствованием оборудования бренда TICA внешний вид пульта дистанционного управления, его функции и иная информация, содержащаяся в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Компания TICA не несет ответственности за любые возможные повреждения, возникшие при эксплуатации изделия в условиях, отличных от нормальных.
- Воспроизведение любой части настоящего руководства без разрешения запрещено.

2. Проверка после получения

- После получения пульта дистанционного управления проверьте, не поврежден ли он. В случае повреждения корпуса устройства и/или его внутренних компонентов немедленно сообщите об этом в письменном виде транспортной компании.
- Сверьте приложенные к пульту принадлежности с упаковочным листом. В настоящем руководстве по эксплуатации описано, как пользоваться пультом дистанционного управления.

Не рекомендуется использовать пульт дистанционного управления в условиях, отличающихся от описанных в настоящем руководстве:

- В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь к местному дистрибьютору, у которого приобреталось оборудование. Компания TICA не несет никакой ответственности за изменение изделия без письменного согласия TICA.
- Запрещено прикасаться к пульту дистанционного управления мокрыми руками или поливать его водой. Изделие содержит электрические компоненты, поэтому вода может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Ни в коем случае не используйте пестициды, краски, фиксаторы или другие токсичные газы в радиусе 1 метра от пульта дистанционного управления.

Техническое обслуживание

Техническое и послепродажное обслуживание

- Используйте сухую и мягкую ткань для удаления грязи с ЖК-экрана и корпуса пульта. Если грязь не удаётся удалить, разведите нейтральное моющее средство водой, окуните ткань в разведенное моющее средство и выжмите ее. Удалите грязь с помощью ткани. После удаления грязи протрите ЖК-экран и корпус пульта сухой тканью. Не используйте разбавители, органические растворители, сильные кислоты и т.п.
- По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь к местному дистрибьютору, у которого приобреталось оборудование.